



ASUS WL-520GC



- 1. Підключіть кабель підключення послуги **FTTB** до порту **WAN**, а кабель Вашого комп'ютера до одного з портів **LAN**. Водночас на передній панелі повинні горіти чи блимати зеленим індикатори **PWR/SYS**, **WAN**, один з портів **LAN** (від 1 до 4).
- 2. Мережева карта Вашого комп'ютера повинна бути налаштована у режимі отримання автоматично **IP**-адреси та **DNS**-ім'я.
- 3. Відкрийте Internet Explorer і в адресному рядку наберіть http://192.168.1.1
- 4. Роутер попросить Вас ввести логін **admin** та пароль **admin**. Після цього Ви побачите інтерфейс управлінння роутером.
- 5. У наступному вікні натисніть «**ОК**» для швидкого налаштування.

THE REPORTS	Sinc Outer	"y			
Quick Setup a	llows users to co	mplete basic settir	ng by just answeri	ng several questic	ns.
802.11g and W	/PA supports up	to 54Mbps transm	ission rate, backv	vard compatibility	
With 802.11b an	a interoperable s	the same IP to Int	ent.		
Internet Windo	ows Internet Explo	orer .			
Statue 8					
Jacus or					
) Thanks for pur	chasing ASUS Wireless	Router. Do you wan	t to start Quick Setup	direc
This site) Thanks for pur	chasing ASUS Wireless	Router. Do you wan	t to start Quick Setup	direc
This site) Thanks for pur	chasing ASUS Wireless	Router. Do you wan	t to start Quick Setup	direc

6. Виберіть Ваш часовий пояс та натисніть Next.

ASUS Wireless Router - Windows Inter	net Explorer	
C C + R http://192.168.1.1/		
Eile Edit View Favorites Tools Help		
😪 🍄 🏾 🏉 ASUS Wireless Router		
/15U5	ASUS Wireless Router	
	Quick Setup	
 Home Quick Setup 	Select Time Zone	
Wireless IP Config	Please choose the time zone where you are locating	in.
NAT Setting Internet Firewall	Time Zone:	(GMT+02:00) Athens, Istanbul, Minsk
 System Setup Status & Log Logout 		Next





7. Виберіть четвертий пункт та натисніть Next.



8. Введіть Ваш логін, пароль та натисніть **Next**. Логін має виглядати так: XXXXXXXX, де XXXXXXXXXX — номер Вашого договору.

🖉 ASUS Wireless Router - Windows Intern	et Explorer	
😋 💽 👻 🙋 http://192.168.1.1/		
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew F <u>a</u> vorites <u>T</u> ools <u>H</u> elp		
🙀 🏟 🏾 🏉 ASUS Wireless Router		
	ASUS Wireless Router	
/15US		
	Quick Setup	
 Home Quick Setup 	Set Your Account to ISP	
 Wireless IP Config NAT Setting 	If you apply an account with dynamic IP. You must <u>c</u> ISP. Please fill this data into the following fields care static IP, just ignore user name and pasword informa	et user account and password from your fully. Or, if you apply an ADSL account with tion.
Internet Firewall System Setup	User Name:	XXXXXXXXXX
Status & Log	Password:	
Logout		
		Prev





9. Введіть у полі Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server ім'я сервера — tp.kyivstar.ua та натисніть Next.

	ASUS Wireless Router			
/5US'				
	Quick Setup			
Home Quick Setup	Fill Information Required by ISP			
Vireless IP Config NAT Setting	Your ISP may require the following information to iden ignore it.	tify your account. If not, just press Next to		
Internet Firewall System Setup	Heart-Beat or PPTP/L2TP (VPN) Server:	tp.kyivstar.ua		
 Status & Log Logout 	MAC Address:			
		Prev		

9. Скрізь мають бути вибрані поля зі значенням Yes. Натисніть Next.







ASUS WL-520GC

10. Введіть у полі SSID довільне ім'я Вашої безпровідної мережі. Виберіть рівень безпеки у полі Security Level. Наприклад, High(WPA-PSK/WPA2-PSK), у полі Passphrase введіть пароль для Вашої безпровідної мережі. Натисніть кнопку Finish.

🖉 ASUS Wireless Router - Windows Intern	et Explorer	
🚱 🕤 👻 🙋 http://192.168.1.1/		
<u>File Edit View Favorites Tools Help</u>		
😭 🏟 🏾 🏉 ASUS Wireless Router		
	ASUS Wireless Router	
/ISLIS'		
	Quick Setup	
🗎 Home	Configure Wireless Interface	
 Quick Setup Wireless IP Config 	First step to set your wireless interface is to give it a name transmitted data, please select the Security Level and assi transmission if it is required.	, called SSID. In addition, if you would like to protect gn a password for authentication and data
NAT Setting Internet Firewall	SSID:	Wireless
System Setup	Security Level:	High(WPA-PSK/WPA2-PSK)
Logout	Passphrase:	••••••
	WEP Key 1 (10 or 26 hex digits):	
	WEP Key 2 (10 or 26 hex digits):	
	WEP Key 3 (10 or 26 hex digits):	
	WEP Key 4 (10 or 26 hex digits):	
	Key Index:	
		Prev Finish

11. Для прописування статичних маршрутів Вам треба зайти в меню IP Config-> Route і в полі Enable static routes? поставити Yes. Потім треба прописати маршрут:
 Betwork/Host IP – 10.0.0.0
 Netmask – 255.0.0.0.
 Gateway – основний шлюз.

	IP C	IP Config - Route						
s Setup	This f	This function allows you to add routing rules into ASUS Wireless Router. It is useful if you connect several routers behind ASUS Wireless Router to share the same connection to Internet.						
nfig	Use [Use DHCP routes?			€ _{Yes} C	s C No		
N & LAN CP Server	Enab	nable multicast routing?			• Yes O	• Yes ^C No		
te	Enab	Enable static routes? $\ensuremath{\mathfrak{S}_{Y_{F}}}$			⊙ _{Yes} C₁	C No		
Setting et Firewall	Sta	tic Route List			[Add	Del	Help
em Setup s & Log		Network/Host IP	Netmask	Gateway		Metric	Interface	
ıt		10.0.0.0	255.0.0.0	10.x>	(X		MAN -	
		Sec. 2.5					-	





ASUS WL-520GC

Маршрути додаються за допомогою кнопки **Add**. Після того як прописали маршрути, не забудьте натиснути **Finish**.

Для того щоб подивитися адресу основного шлюзу, необхідно підключити мережевий кабель від обладнання до Вашого комп'ютера (минаючи роутер) і виконувати наступне:

- а) Натисніть «Пуск»/«Виконати» (Start / Run). Латинськими буквами введіть у рядку «Відкрити» (Open) cmd чи command (для Windows 98/ME). З'явиться чорне віконце командного рядка.
- б) Введіть у це вікно команду ірсопfig. Навпроти напису «Основний шлюз» чи Default gateway (для англійської версії) Ви побачите IP-адресу Вашого основного шлюзу. Вона повинна виглядати як 10.х.х.х



 12. Найновіша версія прошивки — 2.0.1.1. доступна на офіційному сайті ASUS за посиланням: http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/wireless/WL-520GC/FW_WL520GC_2011_EN.zip



